

Vlakke GPF huiscijfers in 150, 200, 250 en 400mm en letters in RVS of diverse coatings.

Hoogte	hart op hart		Hoogte	hart op hart
<i>Huiscijfers</i>			<i>Letters</i>	
150mm	130mm	letter	a 116mm	90mm
200mm	165mm	letter	b 156mm	90mm
250mm	210mm	letter	c 116mm	90mm
400mm	335mm	letter	d 156mm	90mm

1. Gebruik het meegeleverde witte vlakke karton als boormaal. Plaats deze recht op de muur en teken de gaten af. De 400mm huiscijfers hebben een sleuf gat in het karton, teken hier de boormaat in het midden van de sleuf af. Bij letters is dit variabel in hoogte en breedte, gebruik hier het onderste gat als vaste maat en ga vervolgens 90mm recht omhoog.

Let op: controleer voordat u gaat boren of de hart-op-hart maat op de muur correspondeert met het te plaatsen product. Draai hiervoor de twee M5 stokschroefjes (B.) in het cijfer of letter en controleer nogmaals of de afgetekende gaatjes corresponderen met de 5mm pin.

2. Boor de twee gaten met een 8mm steenboor, niet dieper boren als de lengte van de plug (A.). Plaats de pluggen in de gaten en tik deze met een hamer in het gat totdat hij vlak met muur ligt.

Let op: zorg ervoor dat de gaten voor de wandplug recht geboord worden. Mocht dit niet zo zijn dan komt er op het eind van de stokschroef veel extra spanning waardoor de gelaste nok af kan breken!

3. Tik huiscijfer of letter voorzichtig, met houten of kunststof hamer, om en om in de plugjes totdat het schroefbusje tegen de muur komt (het huiscijfer blijft 12 mm van de muur af). Advies: indien u een metalen hamer gebruikt, leg dan stukje hout op het cijfer en tik voorzichtig om beschadigingen te voorkomen.

